

Q6387-90164



ntă foto compactă instalare Ghid de mprima

osmart 380 series HP Phot

Μικρός εκτυπωτής φωτογραφιών

Οδηγός εγκατάστασης

HP Photosmart 380 series

Despachetați imprimanta

Îndepărtați banda de protecție din interiorul și din jurul imprimantei, inclusiv banda care acoperă afișajul

- Sursă de alimentare și adaptoare Imprimantă foto compactă 5. HP Photosmart 380 series 7
- Software HP Photosmart pe ý. Cartus de imprimare cu trei culori
 - Pachet cu eșantioane de suporturi Ν. Ghid de instalare (acest poster) ო
 - Ghidul utilizatorului ∞ Mască frontală

4.

adapterjiadapters Napajalnik in Kompakten foto tiskalnik

Odstranite zaščitni trak s tiskalnika in iz njega, vključno

s trakom na zaslonu tiskalnika

Odstranite embalažo tiskalnika

HP Photosmart 380 series

Kompakten foto tiskalnik

Priročnik za namestitev

- ý HP Photosmart 380 series Tribarvna tiskalna kartuša
- HP Photosmart na CD-ju Programska oprema Priročnik za namestitev (ta plakat)
- Paket vzorčnih medijev Uporabniški priročnik **ν**. ∞

Čelna plošča

4.

3.5

as CD **~**. ∞ (αυτό το πόστερ)

εκτυπωτή και γύρω από αυτόν και της ταινίας στην οθόνη του.

Αφαιρέστε την προστατευτική ταινία από το εσωτερικό του

Αφαίρεση συσκευασίας εκτυπωτή

Τροφοδοσία ρεύματος και

5.

Πρόσοψη

1. Μικρός εκτυπωτής

φωτογραφιών

Λογισμικό HP Photosmart

٠.

трофоботіка

HP Photosmart 380 series

Δοχείο μελάνης τριών

 $^{\circ}$

Όδηγός εγκατάστασης χρωμάτων

Πακέτο με δείγματα μέσων Οδηγός χρήσης

cablul de alimentare Conectați

Butonul Pornit Tipka Vklop Kouµni "Evɛpyonolηση"

- Conectați cablul de alimentare în spatele imprimantei
- cablul de alimentare fișa adaptor pentru ț ara/regiunea dumneavoastră. Conectați la
- Cuplați cablul de alimentare la o priză electrică funcțională. ო.
 - Pornit pentru a porni imprimanta. Rețineți că ecranul imprimantei se ridică. Apăsați pe 4.

DO

Povežite napajalni kabel

- državo/regijo.
- Napajalni kabel vključite v delujočo električno vtičnico. ω.
- Pritisnite tipko za vklop in tako vklopite tiskalnik. Zaslon tiskalnika se dvigne. 4.

- 1. Napajalni kabel povežite s tiskalnikom na njegovi zadnji
- Na napajalni kabel namestite adapter za svojo N

Pritrdite novo čelno ploščo

- Zaslon tiskalnika dvignite do konca.
- Rob čelne plošče povlecite navzgor, kot je prikazano na sliki. Naredite tako še na drugi strani. $\ddot{\circ}$

Trageți în sus marginea măștii frontale, ca în imagine.

ς.

Procedați la fel în partea opusă.

1. Ridicați complet ecranul imprimantei

noii măști frontale

Ataşarea

Instalați noua mască frontală apăsând-o în jos.

ო

Namestite novo čelno ploščo, tako da jo potisnete navzdol. ო

Σύνδεση καλωδίου τροφοδοσίας

- 1. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο πίσω μέρος του εктυпωτή.
- Συνδέστε το βύσμα του τροφοδοτικού για τη χώρα/περιοχή σας στο καλώδιο τροφοδοσίας.
- Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε μια ενεργή πρίζα. ო
- Πατήστε το κουμπί Ενεργοποίηση για να ενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή. Έχετε υπόψη ότι η οθόνη του εκτυπωτή ανυψώνεται. 4.

Προσαρμογή της νέας πρόσοψης

- 1. Ανασηκώστε τελείως την οθόνη του εκτυπωτή.
- Σηκώστε την άκρη της πρόσοψης, όπως φαίνεται στην εικόνα. Κάντε το ίδιο και στην άλλη πλευρά.
- Τοποθετήστε την καινούρια πρόσοψη, πιέζοντάς την προς

Namestite tiskalno kartušo

cartușului de imprimare

Instalarea

- Odprite izhodni pladenj, nato odprite vratca tiskalne kartuše. 1. Deschideți tava de ieșire, apoi deschideți capacul pentru acces la cartușul de imprimare.
- Desfaceți ambalajul cartușului de imprimare și trageți de cotorul roz pentru a îndepărta banda transparentă 7
- contactele din cupru orientate spre interiorul imprimantei și Introduceți cartușul de imprimare cu trei culori cu cu duzele de cerneală în jos. ω.
- Apăsați cartușul de imprimare în suport până când se fixează pe poziție, apoi închideți capacul de acces la cartus. 4.

Capac cartuș de imprimare Vratca tiskalne kartuše Θύρα δοχείου μελάνης

Izhodni pladenj Δίσκος εξόδου χαρτιού Tavă de ieșire

Potiskajte tiskalno kartušo v ležišče, dokler se ne zaskoči na mestu, in zaprite vratca tiskalne kartuše. Odprite paket s tiskalno kartušo in potegnite rožnati Vstavite tribarvno tiskalno kartušo. Bakrene kontakte obrnite proti notranjosti tiskalnika in šobe za črnilo **eziček**, ter tako odstranite trak s tiskalne kartuše. navzdol 4. က $^{\circ}$

δοχείου μελάνης. 4. က်

Ανοίξτε τη συσκευασία του δοχείου μελάνης και τραβήξτε τη επαφές χάλκινου χρώματος να βλέπουν προς το εσωτερικό Τοποθετήστε το δοχείο μελάνης τριών χρωμάτων ώστε οι του εκτυπωτή και τα ακροφύσια μελάνης προς τα κάτω. ροζ γλωττίδα, για να αφαιρέσετε τη διάφανη ταινία. Πιέστε το δοχείο μελάνης μέσα στη βάση μέχρι να κουμπώσει στη θέση του και κλείστε τη θύρα του τη θύρα του δοχείου μελάνης. S

1. Ανοίξτε το δίσκο εξόδου χαρτιού και στη συνέχεια, ανοίξτε

Γοποθέτηση δοχείου μελάνης